

## MAXIMA VAKUUMSEALER 310 / 406 mm

### BRUGERVEJLEDNING

#### Introduktion

Tak fordi du har købt dette Maxima-produkt. For at opnå maksimalt udbytte og sikker brug af dette produkt, skal du læse denne vejledning fuldstændigt, før du forsøger at installere eller bruge produktet.

Dit nye Maxima-produkt er fremstillet med avancerede produktionsteknikker. Hvert produkt inspiceres og testes før afsendelse for at sikre operatørsikkerhed og produktkvalitet. Alle parametre har nået eller overskredet den nationale standard.

Maxima Vakuumsealer / Vakuumpakkemaskine 310 mm & 406 mm er professionelle maskiner til hurtig og lufttæt pakning. Deres kompakte dimensioner og justerbare indstillinger gør disse maskiner nemme at bruge og meget alsidige.

#### Specifikationer

Navn                      Maxima Vakuumsealer / Vakuumpakkemaskine

**Model                    310 mm**

Produktkode          09501002

Strømforsyning      220-240V/50Hz/1 fase/475W

Dimensioner          B390 x D275 x H130 mm

Vægt                     5,1 kg

Materiale              Rustfrit stål & PMMA

Sealing Størrelse 310 x 5 mm

Pumpetryk            -28,3"Hg/-958 mbar (±3%)

Eksportér til Sheets

#### Sikkerhedsbestemmelser

- Maskinen må kun bruges til det formål, den var beregnet til og designet til. Producenten er ikke ansvarlig for skader forårsaget af ukorrekt betjening og forkert brug.
- Denne maskine må kun bruges til sit tilsigtede formål: Sealing og/eller vakuumsealing af plastikposer, ruller eller beholdere.

- Hold maskinen og strømstikket væk fra vand og andre væsker. Hvis maskinen mod forventning skulle falde i vand, skal du straks trække stikket ud af stikkontakten og få maskinen kontrolleret af en certificeret tekniker. Undladelse af at følge disse instruktioner kan forårsage livstruende situationer.
- Apparatet må kun bruges indendørs.
- Flyt ikke apparatet, mens det er i drift.
- Tildæk aldrig apparatet, eller placer genstande ovenpå det, når det er i drift.
- Prøv aldrig selv at åbne maskinens kabinet.
- Indsæt ikke genstande i maskinens kabinet eller åbninger.
- Rør ikke ved strømstikket med våde eller fugtige hænder.
- Brug ikke maskinen, efter den er faldet eller beskadiget på anden måde. Få den kontrolleret og repareret af en certificeret ingeniør.

**ADVARSEL!** Forsøg ikke selv at reparere maskinen. Dette kan forårsage livstruende situationer.

- Sørg for, at strømkablet ikke kommer i kontakt med skarpe eller varme genstande, og hold det væk fra åben ild.
- Træk altid i stikket og ikke i kablet, når du tager stikket ud af stikkontakten.
- Sørg for, at ingen ved en fejl kan trække kablet (eller forlængerkablet) ud eller snuble over det.
- Hold altid øje med maskinen, når den er i brug.
- Lad aldrig børn bruge professionelle maskiner uden opsyn.
- Træk altid strømstikket ud af stikkontakten, når maskinen ikke er i brug.

**OBS!** Så længe stikket sidder i stikkontakten, er maskinen forbundet til strømkilden.

- Hold al emballage væk fra børn. Bortskaf emballage i overensstemmelse med lokale myndigheders regler.
- Sluk for maskinen, før du trækker strømstikket ud af stikkontakten.
- Forsøg aldrig at flytte eller bære maskinen ved hjælp af strømkablet.
- Brug ikke ekstraudstyr, der ikke leveres sammen med maskinen.
- Undgå overbelastning af maskinen.

- Placer ikke maskinen på siden, på hovedet, eller vip apparatet mere end 45° fra lodret. Dette gælder også under transport.
- Den elektriske installation skal opfylde de gældende nationale og lokale regler.

### **Første gangs brug**

- Pak din maskine ud og inspicer den straks efter modtagelse. Hvis der er skjulte fejl eller skader på maskinen, skal du straks kontakte din forhandler. Gem alt emballagemateriale, i tilfælde af at maskinen skal returneres eller inspiceres af fragtfirmaet.
- Fjern eventuel beskyttelsesfilm fra alle overflader.
- Læs denne brugervejledning fuldstændigt, før du forsøger at installere og betjene dette produkt. Installationer og opsætninger skal udføres af autoriserede servicerepræsentanter, din forhandler eller Maxima-repræsentanter.
- Hvis din maskine leveres med et fabriksmonteret støbt stik, kan du sætte enheden i en standard stikkontakt. Sørg for, at maskinens spænding og vægudtaget er compatible. Hvis din maskine ikke leveres med et fabriksmonteret støbt stik, skal en kvalificeret elektriker kontaktes for at tilslutte enheden til strømforsyningen.
- Før du bruger dit apparat første gang, anbefales det at rengøre apparatet i henhold til instruktionerne nævnt i kapitlet "Rengøring og Vedligeholdelse".

### **Installation**

1. Maskinen skal placeres på en

#### **flad og stabil overflade.**

2. Vælg en overflade, hvor maskinen ikke udsættes for direkte sollys eller er tæt på en direkte varmekilde som f.eks. et komfur, ovn eller radiator.
3. Når apparatet placeres, skal du opretholde en afstand på

**10 cm** mellem apparatet og vægge eller andre genstande for ventilation og brugervenlighed.

4. Sæt strømstikket i stikkontakten.

### **Betjening**

#### **Ved brug af Vakuumposer:**

1. Tænd for maskinen ved at trykke på

**"ON/OFF"**-knappen (strømindikator tændes).

2. Brug knapperne på kontrolpanelet til at vælge en passende

**sealingstid.**

- Den bedste sealingstid afhænger af typen og tykkelsen af den anvendte plast.
- For at forhindre sealingbaren i at overophedes og muligvis brænde ud, skal du altid starte med en kort sealingstid på ca.

**2-3 sekunder.**

- Kontrollér derefter, om der er lavet en ordentlig forsegling, og øg eller reducer derefter sealingstiden efter behov. Det anbefales altid at holde sealingstiden på et nødvendigt minimum.

3. Vælg en pose i passende størrelse og læg produktet indeni. For at sikre en god forsegling skal du sørge for, at der er plads nok (

**+/- 5 cm**) mellem produktet og den åbne ende.

4. Placer den åbne ende af posen over

**sealwiren og vakuumkammerpakningen** ind i **vakuumkammeret**. Sørg for, at hele posens bredde er inden for sealingområdet.

5. Luk og tryk på låget.

6. Tryk på

**"Start"**-knappen for at starte vakuumsealingprocessen, eller tryk på **"Seal"** for kun at forsegle.

7. Når vakuum- / sealingprocessen er startet, kan du slippe låget.

8. Under vakuum- og sealingprocessen tæller det digitale display ned fra standardindstillingen til

**"0"**.

9. Efter sealingprocessen frigøres låget automatisk, og maskinen bipper.

10. Fjern posen, og kontroller forseglingen. En god forsegling vil se

**klar og jævn** ud.

11. Sluk for maskinen ved at trykke på

**"ON/OFF"**-knappen igen (strømindikatoren slukker).

**OBS!** Denne maskine kræver **mikro-kanal** eller **prægede kanalposer/ruller** for at fungere. Brug ikke glatte poser/ruller.

#### **Ved brug af Ruller:**

1. Vælg en rulle i passende størrelse.
2. Opret en pose fra rullen ved at

**forsegle den åbne ende først.** Mål derefter røret til størrelsen på dit produkt,

**tilføj +/- 5 cm ekstra**, og klip rullen.

3. Placer dit produkt inde i posen, og følg trinene beskrevet i kapitlet "Ved brug af Vakuumposer" ovenfor.

**TIP!** Når du pakker **delikate genstande**, skal du bruge **"Pulse"**-funktionen. Dette giver dig mulighed for at regulere vakuumtrykket. Tryk på "Pulse" én gang for at aktivere funktionen. Tryk og hold knappen nede for at starte vakuumprocessen, og slip knappen for at stoppe vakuumprocessen, når det er nødvendigt. Tryk til sidst på

**"Seal"** for at forsegle din pose.

#### **Ved brug af Vakuumbeholdere:**

1. Brug kun beholdere, der er designet til vakuumpakning.
2. Placer produktet inde i beholderen (overfyld ikke).
3. Sæt låget på beholderen (sørg for, at låget er rent og tørt), og drej ventilen til positionen

**"Vacuum"**.

4. Fastgør

**vakuumslangen** til ventilen, og fastgør den modsatte ende af slangen til **tilbehørsporten** på maskinen.

5. Tryk på **"Accessory"**-knappen, mens du trykker let ned på beholderlåget i ca.

**3 sekunder** for at starte vakuumprocessen. Nedtællingen starter, og maskinen bipper, når processen er afsluttet.

6. Når vakuumprocessen er afsluttet, drejes ventilen til positionen

**"Lock"**, og slangen fjernes. Opbevar beholderen i køleskabet.

7. For at åbne beholderen skal du dreje ventilen til positionen

**"Open"** og fjerne låget.

**OBS!** Må ikke fryses, da dette over tid kan forårsage vakuumtab.

### Brug af Marineerfunktionen

Maxima Vakuumsealer 310 mm og 406 mm har en særlig

**marineeringsfunktion**, der gør det muligt for mad at opnå maksimal smagsinfusion på kortest mulig tid.

1. Placer produkt og marinade i beholderen (overfyld ikke).
2. Sæt låget på beholderen (sørg for, at låget er rent og tørt), og drej ventilen til positionen

**"Open".**

3. Fastgør vakuumslangen til ventilen, og fastgør den modsatte ende af slangen til tilbehørsporten på maskinen.
4. Tryk på

**"Marinate"**-knappen **én gang** for hurtig marinerings (15 minutter) og **to gange** for normal marinerings (27 minutter). Enten et "1" for hurtig marinerings eller et "2" for normal marinerings vises på det digitale display.

5. Tryk på

**"Start"**-knappen, og tryk forsigtigt låget ned i et par sekunder. Maskinen vil skifte mellem at trække vakuum og frigive luft. En række tal vises på det digitale display for at angive, at marineeringsprocessen er i gang.

6. Når processen er afsluttet, vises et

**nul** på det digitale display, og maskinen bipper kontinuerligt, indtil **"On/Off"**-knappen trykkes ned.

**OBS!** Denne funktion fungerer kun ved brug af **vakuumbeholdere**.

### Fejlfinding

| Problem                      | Mulig årsag                  | Mulig løsning                                   |
|------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------|
| <b>Apparatet virker ikke</b> | Apparatet er slukket.        | Tænd for apparatet.                             |
|                              | Strømforsyningen er afbrudt. | Kontroller strømforsyningen, sæt strømkablet i. |
|                              | Spændingen er forkert.       | Brug en kompatibel strømkilde.                  |

| Problem                                     | Mulig årsag                                    | Mulig løsning                                                 |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
|                                             | Ukendt defekt.                                 | Kontakt leverandør.                                           |
| <b>Apparatet forseglers ikke ordentligt</b> | Forkert størrelse pose/rulle.                  | Sørg for, at posen/rullen passer inden for sealing-parametre. |
|                                             | Forkert sealingstid.                           | Juster sealingstiden.                                         |
|                                             | Sealwire/skum er slidt eller beskadiget.       | Udskift del.                                                  |
| <b>Apparatet støvsuger ikke ordentligt</b>  | Forkert størrelse pose/rulle.                  | Sørg for, at posen/rullen passer inden for vakuumkammeret.    |
|                                             | Forkert type pose/rulle.                       | Brug mikro-kanal eller prægede kanalposser/ruller.            |
|                                             | Vakuumkammerpakning er slidt eller beskadiget. | Udskift del.                                                  |

Eksportér til Sheets

## Rengøring og Vedligeholdelse

- Vedligeholdelse og reparationer bør kun udføres af

**certificerede ingeniører.**

- Sluk altid og

**frakobl strømforsyningen**, før rengøring eller vedligeholdelse.

- Kontroller og rengør apparatet, dets dele og tilbehør regelmæssigt.
- Kontroller regelmæssigt strømtikket og strømkablet for skader. Hvis en af delene er beskadiget, må apparatet ikke bruges. Få det i stedet repareret af en certificeret elektriker.
- Rengør maskinen med en

**fugtig klud** og et **mildt (fødevarer sikkert) rengøringsmiddel**. Tør altid apparatet og tilbehøret efter rengøring med en blød klud.

- **OBS!** Brug aldrig aggressive eller slibende rengøringsmidler. Brug ikke opløsningsmidler eller benzinbaserede rengøringsmidler. Nogle

rengøringsmidler kan efterlade skadelige rester eller forårsage skader på maskinen.

- Brug ikke skuresvampe og skarpe eller spidse genstande under rengøring, da dette kan forårsage skade på maskinen.
- **OBS!** Sprøjt aldrig maskinen med vand, eller nedsænk den i vand eller andre væsker. Tør i stedet ydersiden af med en fugtig klud. Brug ikke en damper til at rengøre apparatet.
- **OBS!** Lad aldrig strømkablet eller strømtikket blive vådt eller fugtigt.

### **Opbevaring**

- Sørg for, at apparatet er rengjort korrekt før opbevaring.
- Rul strømkablet sammen, og gem det væk.
- Opbevares på et

**køligt og tørt sted.**

### **Bortskaffelse**

Når apparatet bortskaffes, skal dette gøres i overensstemmelse med de lokale myndigheders regler og bestemmelser.

### **Garanti**

Vores virksomhed følger relaterede bestemmelser fra vores "Generelle Betingelser" og yder service, når du kan fremvise fakturaen. Vi yder

**12 måneders garanti** fra købsdatoen (fakturadato). I garantiperioden er vores virksomhed ansvarlig for gratis dele i tilfælde af fejl i enheden eller kvalitetsproblemer med reservedele under korrekt drift.

### **Følgende er ikke inkluderet i den gratis service:**

1. Skader som følge af transport, installation, forkerte tilslutninger.
2. Komponentskader forårsaget af manglende levering af strøm og spænding som krævet i tekniske data.
3. Skader forårsaget af adskillelse af produkter, justering eller ændring af de mekaniske og elektriske strukturer uden tilladelse.
4. Skader forårsaget af forkert betjening, rengøring og vedligeholdelse.

5. Ikke-menneskeskabte skader, såsom skader fra unormal spænding, brand, bygningskollaps, lyn, oversvømmelser og andre naturkatastrofer, og skader fra rotter og andre skadedyr.
6. Manglende overholdelse af manualen under betjening.
7. Sliddele og forbrugsdele.
8. Ændret faktura eller uden faktura.

I overensstemmelse med vores politik om kontinuerlig udvikling forbeholder vi os ret til at ændre produktet, emballagen eller dokumentationen uden forudgående varsel.